

PROCEDURA DE SETARE

RO

- 0 – Mod de funcționare clapetă –
întotdeauna după setare
- 1 – Culoare clătire mică (alb, galben, verde, roșu, albastru)
- 2 – Culoare clătire mare (alb, galben, verde, roșu, albastru)
- 3 – Culoare detectare utilizator (alb, galben, verde,
roșu, albastru)
- 4 – Luminozitate
- 5 – Durată clătire mică (1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 s)
- 6 – Durată clătire mare (4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 s)
- 7 – Iluminare de detectare/ Iluminare permanentă
(Alb, Roșu)
- 8 – Durată iluminare după sfârșitul detectării (20 s - 1 h)
- 9 – Distanță detectare utilizator (50 - 120 cm)
- A – Sensibilitate senzor pentru clătire WC (0 - 5 cm)
- E – Restaurează setări fabrică
- F – Salvare configurare