

OBECNÉ POKYNY PRO INSTALACI ČERNÝCH NEREZOVÝCH ŽLABŮ

APZ1BLACK



APZ101BLACK



V průběhu instalace je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k jakémukoliv mechanickému nebo chemickému narušení laku (např. manipulace s nářadím, betonování, pokládání dlažby, spárování).

Mezeru mezi dlažbou a hranou žlabu vyplnit chemicky neagresivním silikonem s neutrálním pH.

Striktně nedoporučujeme použití klasické spárovací hmoty, při jejímž použití hrozí mechanické nebo chemické narušení povrchu laku.

Výrobce neodpovídá za jakékoliv mechanické nebo chemické poškození povrchu, které vzniklo během zabudování, nebo během následného užívání zákazníkem.

Více informací k zárukám, záruční list ke stažení nebo obecná doporučení pro čištění a údržbu jsou na webu společnosti Alcadrain:

www.alcadrain.cz/podpora-a-servis/zaruky