

## Инструкции за монтаж За черни линейни сифони от неръждаема стомана

APZ1BLACK



APZ101BLACK



По време на монтаж вниманието трябва да е повишено, за да се избегне механично или химическо нараняване на боята (напр. боравене с инструменти, бетониране, настилка, фугиране).

Запълнете празнината между настилката и ръба на сифона с химически неагресивен силикон с неутрално pH.

Категорично не препоръчваме използването на класическа смес за фуги, чието използване крие риск от механично или химично увреждане на повърхността на боята.

Производителят не носи отговорност за каквито и да било механични или химични повреди на повърхността, възникнали по време на монтажа или по време на последваща употреба от клиента.

Повече информация за гаранция, гаранционен сертификат или общи препоръки за почистване и поддръжка може да намерите в уебсайта на Alcadrain:

[www.alcadrain.bg/poddrzhka/garantsiya-i-garantsionen-sertifikat](http://www.alcadrain.bg/poddrzhka/garantsiya-i-garantsionen-sertifikat)