

OGÓLNA INSTRUKCJA INSTALACJI CZARNYCH ODPŁYWÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ

APZ1BLACK



APZ101BLACK



Podczas instalacji należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć mechanicznego lub chemicznego uszkodzenia farby (np. obsługa narzędzi, wylwanie betonu, układanie nawierzchni, fugowanie).

Wypełnij szczelinę między posadzką a krawędzią odpływu, nieagresywnym chemicznie silikonem o neutralnym pH.

Zdecydowanie nie zalecamy stosowania konwencjonalnych fug, które mogą powodować mechaniczne lub chemiczne uszkodzenia powierzchni farby.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek mechaniczne lub chemiczne uszkodzenia powierzchni powstałe podczas instalacji lub późniejszego użytkowania przez klienta.

Więcej informacji na temat gwarancji, kartę gwarancyjną do pobrania lub ogólne zalecenia dotyczące czyszczenia i konserwacji można znaleźć na stronie internetowej Alcadrain:

www.alcadrain.pl/wsparcie-i-serwis/gwarancja-i-karta-gwarancyjna