

ПРОЦЕДУРА НАСТРОЙКИ

RU

- 0 - Эксплуатационный (рабочий) режим кнопки
 - всегда после настройки
- 1 - Цвет подсветки малого смыва
(белый, желтый, зеленый, красный, синий)
- 2 - Цвет подсветки большого смыва
(белый, желтый, зеленый, красный, синий)
- 3 - Цвет подсветки при обнаружении человека
(белый, желтый, зеленый, красный, синий)
- 4 - Яркость
- 5 - Время малого смыва (1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 с)
- 6 - Время большого смыва (4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 с)
- 7 - Индикатор обнаружения
/ Непрерывная подсветка (красный, белый)
- 8 - Длительность подсветки после обнаружения (20 с - 1 час)
- 9 - Расстояние для обнаружения человека (50 - 120 см)
- A - Чувствительность датчика для смыва WC (0 - 5 см)
- E - возврат к заводским настройкам
- F - сохранить конфигурацию